



PG1:
Montera bygel i pos. 6 om kompväntiler användes.

PG2:
Montera bygel i pos. 1 om flödesmätare ger max 200 pulser/lit.

Montera bygel i pos. 4 om flödesmätaren ger över 200 pulser/lit.

PG3:
Montera bygel i pos. 1 om avstånd/puls överstiger 100 mm.
Välj pos. 1-4 så att programmerad hjulfaktor överstiger 100.

PG5:
Pos. 1 huvudavst. sker med separat ventil.
Pos. 2 huvudavst. sker med delavst. ventilerna

Anslutning av signal till hastighetsingången.
J1 = signal
J2 = gnd
J3 = +12v

Modell	Komp.placering B5	Föreg.	Datum
Ritad av	P-Å N	V-teknik elektronik AB	Rit.nr.
			B5